사용자 메뉴얼 Ver 2.0

고속 자동문 제어기기 TE-2100 사용 설명서



L	RS		에어커튼 연동 접촉기		(릴러	<u>거든 연동 </u> 접점 이 접점)	
제어회로 단자대의	의 배선예						
COM UP DOWN STO	P ONE HALF A.UL1	상승 하강 정지 (기계식일때) N.O B.UL2 COM 24V LL ↓ ♥ ♥ ♥ ₹ 로터리엔코더	· (3점스위치) (3점스위치) (3점스위치) 1점 스위치 반개 열림 A/상한 감속 B/상한 정지 하한 정지 하강 감속	24V LS COMPF WOY HM NO OF N U 전 센/ (N.O or N	RESS IT-IN EMG IT-C	포토센서(N.O) 루프센서 압력센서 (N.O) 인터록입력 비상정지 (N.O) 인터록출력 루프코일 COL1 COIL2	
센서 종류	• () 엔코더센서	포토센서	루프감지기	리미트스위치	[] 3점 스위치	1점 스위치	
Model No.	E40H8-100-3-N-24	BEN5M-MFR	PD-134				
출력접점	N.O(Normal Op	oen), NPN Open C	ollector		N.O(Normal Ope	n)	
전원	DC 24V				-		
특기사항	감속기측 부착시 100~1,500 펄스내에서 사용, 모터측 부착시 100펄스고정사용	5M이상 사용시 BEN10M-TDT 사용					







LL02 하강감속

LL01 하강정지

도어 작동에 힘이 부족하다고 판단 될 시 아래의 표를 참고하여 Parameter를 조정합니다.

			Parameter 항목	기본 설정값	변경 설정값
출발이 전혀 되지 않을 때		Torque Boost 10 %		11 ~ 15 %	
Torque Boost	UP시	Up Torque	5 %	6 ~ 10 %	
변경 후		DOWN시	Down Torque	3 %	4 ~ 10 %
Up,Down Torque 변경 후		UP시	Up Frequency	60 Hz	40 ~ 50 Hz
		DOWN시	Down Frequency	60 Hz	40 ~ 50 Hz

※ Torque값을 조정해도 저속구간에서 힘이 부족하다 판단 될 시에는 Stop Frequency를 15,12,10Hz의 순서로 낮춰서 셋팅하여 확인합니다.



메뉴 이동 표시 (Tree Map)

Encoder + Limit

메뉴 버튼을 누른 후 🚺 🕨 버튼을 누르면 아래와 같이 모드가 이동됩니다.



메뉴 및 PARAMETER LIST (Ver 6.66T 이상)								
메뉴 항목	No.	설정 항목	설정 범위	기본값1	기본값2	단위	Parameter 설명	
	1	Acc. Time	0.4 ~ 2	0.8	0.8	SEC	가속 시간	
PARAMETER	2	Dec. Time	0.2 ~ 2	0.4	0.4	SEC	감속 시간	
	3	Torque Boost	1 ~ 15	10	15	%	기동 토크	
	4	Up Freqency	30 ~ 80	60	60	Hz	상승 속도	
	5	Down Frequency	30 ~ 80	50	50	Hz	하강 속도	
	6	ULS Time	1 ~ 250	5	5	SEC	상부 정지 대기 시간	
	7	Up Torque	3 ~ 9	5	7	%	상승 출력 게인	
	8	Loop Detection	Auto Mode Only / Auto+Manu	Auto Mode Only	Auto Mode Only		루프센서 감지모드 선택	
	9	Down Torque	3 ~ 9	5	5	%	하강 출력 게인	
	10	Over Curr	100 ~ 250 🖉	170	170	%	과전류 트립	
	11	Over Volt	120 ~ 140	140	140	%	과전압 트립	
	12	Under Volt	50 ~80	50	50	%	저전압 트립	
	13	OV Limit	115~125	120	120	%	과전압 제한치	
	14	Brake Volt	110~150	170	170	%	브레이크 전압	
	15	Stop Frequency	10 ~ 30	20	20	Hz	저속구간 속도	
	16	Half Position	1000 ~	1000	1000	pls	하프입력 상부구간 설정(엔코더)	
	17	Half Time	1.0~ 20.0	4.0	4.0	Sec	하프입력 동작제한 시간(기계식)	
	18	SS Skip	0~20	0	0	%	SS 입력무시 구간 설정	
	19	HSens. Timeout	1 ~ 255	10	10	Sec	고속구간 동작 제한 시간	
	20	LSens. Timeout	1 ~ 60	5	5	Sec	저속구간 동작 제한 시간	
	21	Motor Direction	CW/CCW	CW	CW		모터 출력 방향	
	22	Encoder Phase T	CW/CCW 🖉	CW	CW		엔코더 입력 방향	
	23	Encoder Brake T	2~500 @	30	30	pls	제동 시점 초기값	
	24	SS Select	A / B	A	A		포토센서 접점 설정	
	25	Air Curtain	0.0~10.0	0.0	0.0	S	에어커튼용 동작 지연시간	
	26	Press Select	A / B	A	Α		압력센서 접점 선택	
	27	Encoder Dec Freq T	0 ~ 20	0	0	Hz	고속구간 감속주파수	
	- 기계신	Fncoder신 곳토 저요	초기하르 시키며 기보가으로 변경되					
	기계적,Encoder적 공동 적용 T Encoder에만 적용		✓ 초기화시에도 설정값 유지됨					
Inter - Lock	Inter-Loo	ck Off	off / on on					
	Initialize 1		모든 변수나 선택기능을 기본값1번(기본형도어)의 Default값으로 바꿉니다.					
IIIItidiize	Initialize 2		모든 변수나 선택기능을 기본값2번(복구형도어)의 Default값으로 바꿉니다.					
Fault Scan	Fault List	t	과거 발생된 10가지의 fault상태의 정보를 얻을 수 있습니다.					
Fault Clear		저장된 Fault List를 모두 삭제합니다.						
	Counter	Clear	저장된 사용 횟수를 삭제합니다.					
Option Select	Encoder		로터리 엔코더 방식					
	Limit Switch		근접센서, 리미트 스위치 방식					

로터리 엔코더와 리미트 스위치를 하강 감속구간에 병행하여 사용

제품 사이즈 (단위 : mm)







A/S 요청전 점검사항 (Trouble Shooting)

- 1. 커튼의 위치가 상부에 있으면서 하강동작이 되지 않을 때
- 1) 배선용 차단기를 OFF후 다시 ON합니다.
- 2) LCD창의 초기 화면에서 센서 동작구간(RD -)의 상태가 L,S 혹은 P인지 확인 후
 - L은 루프,레이더 센서 S는 안전(포토)센서 P는 압력센서의 동작상태 점검하여 문제점을 해결 조치합니다.



 루프코일 부근에 금속 물체가 없는데 감지가 계속 된다면 디텍터를 소켓으로 부터 분리하여 확인했을때

 계속 감지가 되면 콘트롤러 이상이고, 감지가 해제된다면 디텍터 혹은 코일을 점검하셔야합니다.

3) LCD창의 초기 화면에서 센서 동작구간의 상태가 (RD - - -)일 경우



- 2. 커튼의 위치가 하부에 있으며 상승 동작이 안될경우
 - 1) 배선용 차단기를 OFF후 <u>ON하여</u> 리셋합니다.
- 2) 초기화면 상태 확인 후 (열림/상승) 버튼을 눌러 초기화면에서 콘트롤러 동작상태표시구간이 STOP에서 UP으로 바뀌고 주파수 모니터 구간이 Freq = 0.0 Hz에서 60 Hz로 변하는지 확인 후



변화 없을 시 : 열림/상승 버튼 확인 후 A/S연락 조치 변화 있을 시 : A/S연락 조치합니다.

- 3) 비프음('삐`하는 부저음)이 두번 울릴 경우 : 인터락 연동 제어로 인한 동작제한 및 비상정지 잠금으로 인한 동작 제한 4) 버튼을 눌러도 비프음('삐`하는 부저음)이 울리지 않는 경우는 스위치 및 스위치 선로를 점검합니다.
- 3. 비프(부저)음 횟수에 따른 상태 파악
 - 1회 도어동작의 시작이나 끝을 알림
 - 2회 도어를 동작시킬때 인터락 입력으로 인하여 동작될수 없을때
 - 3회 도어를 동작시킬때 위치가 상한이나 하한에 있어서 동작될 수 없을때
 - 4회 도어를 동작시킬때 엔코더가 역회전하여 발생(ENCODER BRAKE값을 조정하여 재확인)
 - 연속- 에러가 발생되어 콘트롤의 모든 기능이 정지되었을때
- 4. 메인기판의 LED설명 (D31~34)

	하강시	상승시	
모두 꺼짐	동작안됨	고속동작	
1개 켜짐	저속동작	고속동작	
2개 켜짐	고속동작	고속동작	
3개 켜짐	고속동작	저속동작	
4개 켜짐	고속동작	동작안됨	
1초단위로 깜박임	지정된 대기시간 후 하강		
0.5초 단위로 모두 깜박임	에러가 발생되어 더이상 콘트롤을 동작시킬수 없음		

	Parameter 항목	대처 내용			
Over Current	과전류 에러	기그저 OOI 저거미 DADAMETED 하이			
Over Load 과부하 에러					
Encoder Error	엔코더 카운트 에러	2번 항목 점검및 수행및 엔코더 점검			
Under Volt	저전압 에러	입력전압 점검			
Over Temp.	과열 에러	부품 과열로 인한 에러로 잠시 식힌 후 운행합니다.			
PWM OUTPUT Error	모터 출력 에러	모터와 연관되어 IGBT가 손상되었으므로 모터 점검및 A/S 연락조치			
Emergency	비상정지 입력	비상스위치 확인, 돌려서 해제 후 정상 운행			
HSens. Timeout	고속구간 사용제한시간	도어 점검후 이상이 없을 시 Parameter중 HSens. Timeout을 늘려서 사용			
LSens. Timeout	저속구간 사용제한시간	도어 점검후 이상이 없을 시 Parameter중 LSens. Timeout을 늘려서 사용			

6. 위치 오차 발생

1)엔코더에 렌치볼트(Wrench Volt)가 풀렸는지 확인합니다.

2) 선로를 점검합니다. (각종 노이즈 영향이나 접지 불량으로 인한 발생 가능성)

8. 운행도중 에러 메세지 없이 정지 될 때

비프음 (`삐` 하는 부저음)이 네번 울릴 때 - 엔코더 회전 방향이 반대이거나 Parameter중에서 Encoder Brake설정값이 낮아 멈춤.

각종 사양 (Specification)

항 목		사 양		항 목		사 양
제어방식		VVVF 제어		DBR 출력(P1)		DBR 연결용 (DC400V시 동작)
적용 Moter 용량		1.5Kw Geared Motor		24V 전원출력		DC 24V
전압		1Φ AC 220V ± 10%	술덕신오	Brake 출력		BK1,BK2 (DC90V)
입덕신원	주파수	60Hz		에어커튼 출력		무전원 접점
전압		3Ф AC 220V				2 Line, Back Light
출력정격	전류	8A	ㅠᅬ키ᄂ	LCD		각종 제어 기능 설정 및 Monitoring
	주파수 범위	30~80Hz	표시기궁			각종 Error 표시
	Key-pad 스위치	메뉴,^, ∨, <, >, 선택 ,열림,정지,닫힘		LED(D31~D34)		위치 Sensor 입력 표시
	1점 / 3점 스위치	One / OPEN, STOP, CLOSE		사용장소		옥내(부식성 가스, 먼지 없는곳)
	MAN 스위치	Half		주위온도	운전시	-10 ~ +50[°C]
이려시충	위치 검출	Encode Sensor (A, B), Limit 스위치	사요하겨		보관시	-20 ~ +65[℃] (수송중 단기간 온도)
입덕신오	Safety Sensor	Safety Sensor에 Photo Beam Sensor 사용	시승원형	습도		5 ~ 90% RH 이하(이슬이 맻히지 않을 것)
	입력 Sensor	Loop Sensor(IS : Intelligent Sensor)		715		20Hz 미만 : 1[G], (9.8%),
	Emergency Input	비상정지 입력		[신동		20 ~ 50Hz ∶ 0.2[G], (2%)
Inter-lock		연동 운전용 입력 신호	외관 (외함	외관 (외함 사이즈)		300(W) X 420(H) X 165(D)

^{7.} 자동모드 운행중 대기시간 종료후 하강이 되지 않거나 루프,포토센서 감지후 상승이 되지 않고 정지될때 Parameter 중에서 Encoder Brake값을 늘려서 조정 후 확인해봅니다.